

1

Lire toutes les instructions avant de brancher l'appareil.

IMPORTANT: Ne branchez pas votre appareil avant l'étape 6. Ce guide vous explique comment installer et démarrer rapidement votre distributeur d'eau Pure Water Dispenser® 500 Series. Consultez le manuel d'utilisateur pour les directives complètes de réglage et d'utilisation et les consignes de sécurité.

2

Installez le distributeur d'eau sur une surface plane et à niveau, à au moins 10 cm du mur.

3



Ouvrez la porte du distributeur d'eau et assemblez l'adaptateur.

Ouvrez la porte coulissante du distributeur d'eau pour accéder au sac qui se trouve dans l'espace d'entreposage de la bouteille. Déballagez l'adaptateur pour les bouteilles. Retirez le capuchon protecteur de l'extrémité de la sonde, puis insérez-la dans le haut de l'adaptateur. Fixez le capuchon de l'adaptateur sur le tuyau de la cartouche SmartFlo™.

REMARQUE : Manipuler les pièces de l'adaptateur les mains nues peut entraîner de la contamination. Lavez-vous soigneusement les mains avant d'assembler l'adaptateur ou portez des gants stériles lors de la manipulation des pièces.

4



Insérez la sonde de l'adaptateur dans la bouteille.

Approchez une bouteille pleine de l'appareil, puis nettoyez-la avec un linge propre. Insérez la sonde de l'adaptateur dans la bouteille (sans retirer le bouchon de la bouteille). Glissez l'adaptateur sur le col de la bouteille jusqu'à ce qu'il soit solidement

installé. Poussez la sonde jusqu'à ce qu'elle atteigne le fond de la bouteille. Installez la bouteille à l'intérieur de l'appareil, puis refermez la porte. **REMARQUE : Insérez la sonde de l'adaptateur dans la bouteille le plus rapidement possible pour assurer la salubrité de l'eau. NE démarrez PAS l'élément chauffant tout de suite.**

5

Installez le plateau perforé.

6



Branchez et amorcez le distributeur d'eau.

Amorcez l'appareil en remplissant les réservoirs d'eau chaude et d'eau froide. Appuyez d'abord sur le levier du robinet d'eau froide jusqu'à ce que l'eau commence à couler. Appuyez ensuite sur le levier du robinet d'eau chaude jusqu'à ce que l'eau commence à couler. Cela devrait prendre environ 1 minute par réservoir.

7



Activez l'élément chauffant.

Glissez la porte vers le haut, puis actionnez l'interrupteur situé à droite pour activer l'élément chauffant du réservoir d'eau chaude. L'eau devrait être chaude au bout de 15 à 20 minutes.

8

Faites couler de l'eau.

Placez un contenant sous les robinets d'eau chaude et froide, puis faites couler de l'eau. Laissez s'écouler 1 litre d'eau avant de commencer à l'eau de l'appareil.

Pour en savoir plus,
rendez-vous sur water.com