

1 Lire toutes les instructions avant de brancher l'appareil.

IMPORTANT: Ne branchez pas votre appareil avant l'étape 6.

Ce guide vous explique comment installer et démarrer rapidement votre AquaBarista. Consultez le manuel d'utilisateur pour les directives complètes de réglage et d'utilisation et les consignes de sécurité.

2 Installer le distributeur d'eau sur une surface plane et à niveau, à au moins 10 cm du mur.



Ouvrir la porte du distributeur d'eau et assembler l'adaptateur.

Ouvrez la porte coulissante du distributeur d'eau pour accéder au sac qui se trouve dans l'espace d'entreposage de l'appareil. Déballez l'adaptateur. Retirez le capuchon protecteur de l'extrémité de la sonde, puis insérez-la dans le haut de

l'adaptateur. Fixez le capuchon de l'adaptateur sur le tuyau de la cartouche SmartFlo™.

REMARQUE : Manipuler les pièces de l'adaptateur les mains nues peut contaminer l'eau. Lavez-vous soigneusement les mains avant d'assembler l'adaptateur ou portez des gants stériles lors de la manipulation des pièces.



Insérer la sonde de l'adaptateur dans la bouteille.

Approchez une bouteille pleine de l'appareil, puis nettoyez-la avec un linge propre. Retirez complètement le capuchon de la bouteille. Insérez la sonde de l'adaptateur dans la bouteille. Glissez l'adaptateur sur le col de la bouteille

jusqu'à ce qu'il soit solidement installé. Poussez la sonde jusqu'à ce qu'elle atteigne le fond de la bouteille. Installez la bouteille à l'intérieur de l'appareil, puis refermez la porte.

REMARQUE : Insérez la sonde de l'adaptateur dans la bouteille le plus rapidement possible pour assurer la salubrité de l'eau. NE démarrez PAS l'élément chauffant tout de suite.

5 Installer le plateau perforé.



Brancher et amorcer le distributeur d'eau.

Amorcez l'appareil en remplissant les réservoirs d'eau chaude et froide. Appuyez d'abord sur le levier du robinet d'eau froide jusqu'à ce que l'eau commence à couler. Faites de même avec l'eau chaude. Cela devrait prendre environ 1 minute par réservoir.



Activer l'élément chauffant.

Glissez la porte vers le haut, puis actionnez l'interrupteur situé à droite pour activer l'élément chauffant du réservoir d'eau chaude. L'eau devrait être chaude au bout de 15 à 20 minutes.

8 Faire couler de l'eau.

Placez un contenant sous les robinets d'eau chaude et froide, puis faites couler de l'eau. Laissez s'écouler 1 litre d'eau avant de consommer l'eau de l'appareil.

Pour en savoir plus, visitez water.com